

## Skąd się bierze wilgoć w domu

Przyczyn pojawienia się zawilgoceń może być wiele. Najczęstsze z nich to wadliwie wykonane izolacje przeciwwilgociowe fundamentów i ścian. Wpływ na pojawienie się wilgoci ma również niedostateczne ocieplenie ścian lub ich niewalczących elementów (nadproża, wieńce). Woda także zalewa ściany gdy są uszkodzone rynny, a do wnętrza dostaje się przez nieszczelne okna. Wilgoć kondensuje się w pomieszczeniach, gdy jest wadliwie wykonany lub nieszczelny system wentylacji.

### POTRZEBNE NARZĘDZIA I MATERIAŁY DODATKOWE

